



JAK URUCHOMIĆ PILARKĘ ŁAŃCUCHOWĄ



P przed uruchomieniem pilarki należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi, ponieważ elementy sterujące mogą się różnić w zależności od modelu. Należy również zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obszarze.

Podczas uruchamiania pilarki hamulec łańcucha musi być włączony. Wiele modeli pilarek łańcuchowych można uruchomić w tzw. pozycji półgazu. W tym położeniu łańcuch może się obracać, jeśli hamulec łańcucha nie będzie włączony. Są dwa bezpieczne sposoby uruchamiania pilarki łańcuchowej: z pilarką położoną na ziemi lub trzymaną między nogami.

METODA

Dwie pozycje do uruchamiania

Na ziemi

1

Stań prawą nogą w tylnym uchwycie i mocno przytrzymaj przedni uchwyt lewą ręką. Trzymaj lewe ramię wyprostowane.

2

Pociągnij za uchwyt rozrusznika prawą ręką. Powtarzaj tę czynność, aż silnik zacznie pracować.



Uruchamianie pilarki łańcuchowej między nogami

1

Umieść tylny uchwyt pomiędzy lewym udem a tylną częścią prawego kolana.

2

Przytrzymaj mocno lewą ręką uchwyt przedni. Upewnij się, że lewe ramię jest wyprostowane.



METODA

Jak uruchomić zimny silnik

1

Aktywuj hamulec łańcucha.

2

Jeśli pilarka jest wyposażona w pompkę paliwa, naciśnij kilka razy przycisk pompki, aż paliwo będzie widoczne i dostanie się do gaźnika.

3

Włącz ssanie i (w niektórych modelach) naciśnij odprężnik.

4

Pociągnij rączkę linki rozrusznika, aż silnik zacznie pracować. Wciśnij ssanie (półgaz) i pociągnij ponownie, aż pilarka zacznie pracować.

5

Zwiększ prędkość obrotową silnika tak, aby silnik przeszedł na wolne obroty, a następnie zwolnij hamulec łańcucha.

METODA

Uruchamianie rozgrzanego silnika

Pilarka uruchamia się bez ssania, gdy silnik jest gorący. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej, pomijając punkty odnoszące się do ssania. Jeżeli silnik uruchamia się z trudem, stosuje się funkcję półgazu. Aby uzyskać dostęp do funkcji półgazu, musisz najpierw włączyć pełne ssanie. Następnie przesun element sterujący z powrotem.

Rozpoczynanie kontroli



Jeśli pilarka nie przejdzie wszystkich poniższych kontroli, w żadnym wypadku nie wolno jej używać.

Zawsze sprawdzaj te funkcje przed użyciem pilarki:

METODA

Kontrola funkcji bezwładnościowej

1

Wyłącz pilarkę i przytrzymaj ją tak, aby prowadnica znalazła się ponad pniem lub innym stabilnym przedmiotem. Odległość między pniem a prowadnicą zależy od modelu pilarki i długości prowadnicy.

2

Puść przedni uchwyt i pozwól, aby pilarka opadała w kierunku pnia, obracając się wokół tylnego uchwytu.

3

Po uderzeniu prowadnicy w pniak hamulec łańcucha powinien się włączyć.



METODA

Kontrola hamulca łańcucha

1

Uruchom pilarkę. Złap pilarkę mocno za przedni i tylny uchwyt.

2

Zwiększ obroty, a następnie zwolnij przepustnicę.

3

Włącz hamulec łańcucha, obracając lewy nadgarstek w kierunku osłony. Nie zdejmuj dłoni z uchwytu przedniego.

4

Łańcuch powinien zatrzymać się natychmiast.



5

Jeśli pilarka jest wyposażona w TrioBrake™, powtórz test, ale tym razem włącz hamulec tylnej osłony, przesuwając prawy nadgarstek w górę, aż jej dosięgnie i aktywuje hamulec. Łańcuch powinien zatrzymać się natychmiast.



METODA

Kontrola smarowania pilarki łańcuchowej

1

Uruchom pilarkę. Przytrzymaj pilarkę nad pniem lub kłodą i zwiększ obroty silnika.

2

Smarowanie łańcucha działa, jeśli na pniu lub kłodzie pojawi się kreska oleju.

